

# FaciliCOUPE



## Classique

1 paire de ciseaux de cuisine pour aliments durs

## Multifonction

1 paire de ciseaux de cuisine multifonction pour aliments mous.

## Consignes de sécurité

Lire attentivement la totalité de ces instructions et les conserver pour consultation future.

Ce produit n'est pas un jouet. Conserver le hors de portée des enfants.

Attention, les lames sont extrêmement tranchantes. Pour votre sécurité, maniez vos FaciliCoupe avec la plus grande précaution. Ne pas utiliser pour couper autre chose que des denrées alimentaires.

Ne pas mettre vos doigts sous la lame.

Ne pas tenir la lame par les doigts, mais utiliser les poignées pour faire fonctionner votre FaciliCoupe.

## Attention

Lorsque l'aliment devient trop petit et que vos doigts risquent d'être pris sous les lames, pensez à utiliser une pince ou une fourchette pour tenir l'aliment à couper, cela vous permettra de couper vos aliments jusqu'au bout sans que vous risquiez une blessure grave.

## Utilisations

Avant d'utiliser vos FaciliCoupe pour la première fois, prenez soin de les nettoyer.

Vos FaciliCoupe sont des ustensiles permettant de couper et trancher tous types d'aliments : les légumes, les fruits, la viande, le saucisson, le pain, etc., et ce, de manière régulière et précise.

Chacun dispose d'une fonction privilégiée :

	Aliments fermes durs facilement sécables	Aliments mous difficilement sécables	Fonctions complémentaires		
	Fruits & légumes croquants, pommes de terre, fromages à pâte dure, oignons...	Viandes, baguettes, tomates mures, saucissons...	Ecailler	Eplucher	Décapsuler
FaciliCoupe classique (gris et noir)	●				
FaciliCoupe multifonction (noir et rouge)		●	●	●	●

## Fonctions complémentaires du Multifonction

En plus de la découpe classique à l'aide de la planchette, votre FaciliCoupe noir et rouge permet d'autres utilisations grâce à sa lame multifonction !

Pour en profiter, séparez les poignées (*conformément aux instructions données ci-après dans ce mode d'emploi*) et utilisez la poignée/lame supérieure.



Décapsuler



Ecailler



Eplucher

## Verrouillage

Vos Facilicoupe disposent d'un loquet de verrouillage permettant de maintenir la lame en position fermée. Vous pouvez ainsi stocker vos Facilicoupe en toute sécurité.



Serrez les deux poignées et clipsez le loquet dans l'emplacement prévu à cet effet sur la poignée supérieure.

## Désassemblage/assemblage



1 Écartez les poignées jusqu'au clic.

2 Tirez la poignée supérieure vers le bas.

Pour séparer les deux poignées, écartez-les jusqu'à entendre un clic, puis tirez la poignée de la lame supérieure vers le bas. Pour réassembler, réintroduisez la poignée supérieure dans la fente et serrez très fermement les poignées jusqu'à entendre un clic. Votre Facilicoupe est alors réassemblé.



La lame est tranchante. Retirez-la avec prudence.

## Matériaux

Lames et languettes de ressort : acier inoxydable  
Poignées, planches et autres parties : plastique

## Nettoyage

Afin de procéder à un nettoyage plus efficace, il est conseillé de désassembler vos Facilicoupe (*conformément aux instructions données ci-avant dans ce mode d'emploi*).

Il est recommandé de nettoyer et sécher vos Facilicoupe directement après leur utilisation.

L'exposition prolongée à des substances acides, telles que les tomates ou les citrons, peut endommager les lames si elles ne sont pas soigneusement rincées après utilisation.

Pour un entretien efficace, il est recommandé de laver vos Facilicoupe à la main, avec votre liquide-vaisselle habituel, afin d'éviter d'abîmer les lames ou poignées.



PAPIER À TRIER

Importé par :  
EZ Trading - 1 quai du Point du Jour  
92100 Boulogne Billancourt

Fabriqué en Chine

V200217