

Gyro Cleaner

Inno 017

Mode d'emploi

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le « Gyro Cleaner »
Il vous permettra de nettoyer l'ensemble de vos sols avec
une efficacité sans précédent.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode
d'emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.



CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur du balai: 130 cm
- 1 seau avec système d'essorage intégré et clapet d'évacuation des eaux sales
- 2 Microfibres rondes de diamètre 25 cm
- 1 microfibre ronde PVA de diamètre 25 cm
- Microfibres compatibles avec l'ensemble des produits ménagers.

MONTAGE

- Etape 1: Visser la le manche à la partie centrale



- Etape 2: Visser la partie centrale à la partie avec le système à clapet (clapet blanc)



- Etape 3: visser la partie avec le clapet blanc à l'embout avec la microfibre



ENTRETIEN

Pour laver les microfibres, vous pouvez les passer en machine à laver à 40 degrés.

Le sèche linge est fortement déconseillé.

Vous pouvez également faire tremper les microfibres dans une bassine d'eau de javel ou autre nettoyant pendant 30 minutes puis les passer à l'eau froide.

Pour nettoyer le seau, un clapet d'évacuation permet d'évacuer directement les eaux sales.



Le seau peut être nettoyer à l'aide d'eau claire mélangée ou non à un produit ménager.

UTILISATION

ENCLENCHER MODE ESSORAGE

- 1/ Visualiser bien l'encoche hexagonale disposée sur la partie plastique sous la microfibre (cf 1) et celle présente dans le système d'essorage du seau (cf 2)



- 2/ Disposer la serpillière au dessus du seau afin que les 2 encoches s'emboîtent l'une dans l'autre. Maintenir le balai le plus droit possible. Puis, exercer une pression vers le bas jusqu'à que l'embout disposant de la microfibre s'enfonce d'un niveau. Le mode essorage est enclenché.



Aligner les encoches



Effectuer une pression Vers le bas



La microfibre s'enfonce d'un niveau



Le mode essorage est enclenché

MODE ESSORAGE

- 3/Vérifier que le clapet blanc du manche du balai soit bien en position baisser (cf photo)Exercer une pression de haut en bas pour essorer au bout de 3 ou 4 impulsions. la serpillière remonte toute seule et est prête pour utilisation. Répéter l'opération à chaque fois que vous voudrez essorer votre microfibre



Clapet blanc baissé



Pression vers le bas



Pression vers le haut



La microfibre est essoré

MODE SERPILLÈRE

- 1/ Abaisser le clapet blanc vers le bas (cf schéma ci-dessous)

