

Caractéristiques

- ✓ Convient pour une utilisation au réfrigérateur et au congélateur
- ✓ Passe au lave-vaisselle
- ✓ Longue durée de vie, réutilisable
- ✓ Transparent pour plus de praticité.

Utilisation

1. Choisissez le couvercle Eco Lid approprié aux dimensions de votre contenant,
2. Placez le couvercle Eco Lid sur le contenant et étirez-le pour qu'il le couvre parfaitement. Veuillez à ce qu'il ne soit ni trop lâche, ni trop étiré.
3. Positionnez l'indicateur blanc sur le jour auquel vous avez installé le couvercle.

MON : Lundi - TUE : Mardi - WED : Mercredi - THU : Jeudi
FRI : Vendredi - SAT : Samedi - SUN : Dimanche

Entretien

- ✓ Pour prolonger la durée de vie de vos couvercles, nous vous recommandons de les laver à la main.
- ✓ Laver à l'eau chaude savonneuse.
- ✓ N'utiliser pas de détergents agressifs, ni d'éponge métallique, ni de bicarbonate de soude.
- ✓ Ranger dans un endroit sec.

Avertissements !

- ✓ Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (plaques électriques, four traditionnel...).
- ✓ Tenir éloigné des flammes.
- ✓ **NE PAS** utiliser dans un four à micro-ondes
- ✓ **NE PAS** utiliser dans un four traditionnel, four halogènes, grills... Tenir éloigné de tout objet tranchant, bijoux, ongles longs... cela endommage le revêtement des Couvercles.
- ✓ Tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de ce produit peut conduire à la suffocation.
- ✓ Ne pas étirer trop fortement au risque de déchirer le couvercle.
- ✓ Ne pas placer sur des récipients à bords tranchants, au risque de déchirer le couvercle.
- ✓ Ne pas retirer l'indicateur de jours.
- ✓ Ne pas utiliser si le couvercle est déchiré ou abîmé.

