

Balai Turbo Spin

Inno 0012

Mode d'emploi

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le « Balai Turbo Spin »

Il vous permettra de nettoyer l'ensemble de vos sols avec une efficacité sans précédent.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.



CARACTÉRISTIQUES

- 130cm (h) x 9,8 cm (diamètre cloche)
- Microfibre ronde de diamètre 17,8 cm
- Microfibre triangulaire 21x21x21 cm
- Microfibres compatibles avec l'ensemble des produits ménagers.
- Mode d'essorage intégré au balai
- Position debout pour optimiser la place

ENTRETIEN

Pour laver les microfibres, vous pouvez les passer en machine à laver à 40 degrés en veillant à bien retirer l'embout vert.

Le sèche linge est fortement déconseillé.

Vous pouvez également faire tremper les microfibres dans une bassine d'eau de javel ou autre nettoyant pendant 30 minutes puis les passer à l'eau froide.

Pour nettoyer votre balai, rincer la cloche transparente à l'aide d'un robinet ou d'un jet d'eau afin de retirer toutes les impuretés accumulées dans la cloche. Vous pouvez y ajouter un liquide nettoyant si besoin.

MONTAGE

- Etape 1: Visser la cloche avec la barre centrale



- Etape 2: Visser la barre centrale avec la poignée



- Etape 3: Clipser la microfibre à l'embout vert.

Maintenez votre main sous la microfibre puis avec l'autre main clipser l'embout vert jusqu'à entendre un « clip »



- Etape 4: Visser l'embout vert au pas de vis vert de la cloche



UTILISATION

Avant toute utilisation, humidifier la microfibre avec de l'eau (seau non inclus)



Ouvrir le clapet

Appuyer sur le bouton puis tirer sur le manche supérieur jusqu'en bout de course afin de déclencher le système d'auto essorage (la microfibre rentre dans la cloche (cf photo 7))



Effectuer des pressions de haut en bas pour essorer la microfibre. Répéter l'opération plusieurs fois

Revenir en bout de course et fermer le clapet vert. Appuyer ensuite sur le bouton vert pour faire sortir la microfibre

Attention! ne pas aller jusqu'en bout de course lors de l'essorage

Risque de blocage du manche sur l'entonnoir pendant l'essorage ce qui entraîne des projections d'eau à l'extérieur du seau –



Une fois la microfibre sorti, vous pouvez laver le sol