

Guide de démarrage rapide*

Panier rotatif

* Avant d'utiliser ce produit, lire le guide de l'utilisateur pour instructions d'assemblage et d'utilisation, ainsi que pour les informations de sécurité importantes.

ÉTAPE 1



Assurez-vous que la lèche-frite est bien en place. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le four Power AirFryer en marche.

ÉTAPE 2



Insérez les aliments dans le panier rotatif, puis placez le panier dans le four.

ÉTAPE 3



Sélectionnez un des pré-réglages pour amorcer le cycle de cuisson. Pour définir manuellement, sélectionnez le temps de cuisson et la température désirés, puis appuyez sur l'interrupteur

ÉTAPE 4



Retirez du four à l'aide d'une pince à aliment ou de mitaines de four et savourez! Laissez l'appareil fonctionner après que le temps de cuisson se soit écoulé afin qu'il refroidisse. L'appareil s'éteindra automatiquement.

Déballer toutes les pièces de la boîte et lavez à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).

Guide de démarrage rapide*

Grilles de cuisson

* Avant d'utiliser ce produit, lire le guide de l'utilisateur pour instructions d'assemblage et d'utilisation, ainsi que pour les informations de sécurité importantes.

ÉTAPE 1



Assurez-vous que la lèche-frite est bien en place. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le four Power AirFryer en marche.

ÉTAPE 2



Placez les aliments sur les grilles, puis placez les grilles dans le four.

ÉTAPE 3



Sélectionnez un des pré-réglages pour amorcer le cycle de cuisson. Pour définir manuellement, sélectionnez le temps de cuisson et la température désirés, puis appuyez sur l'interrupteur

ÉTAPE 4



Retirez du four à l'aide d'une pince à aliment ou de mitaines de four et savourez! Laissez l'appareil fonctionner après que le temps de cuisson se soit écoulé afin qu'il refroidisse. L'appareil s'éteindra automatiquement.

Déballer toutes les pièces de la boîte et lavez à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).

Guide de démarrage rapide*

Tige de rôtissoire

* Avant d'utiliser ce produit, lire le guide de l'utilisateur pour instructions d'assemblage et d'utilisation, ainsi que pour les informations de sécurité importantes.

ÉTAPE 1



Assurez-vous que la lèche-frite est bien en place. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le four Power AirFryer en marche.

ÉTAPE 2



Insérer doucement la tige au travers de l'aliment, puis placez au four. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

ÉTAPE 3



Sélectionnez un des pré-réglages pour amorcer le cycle de cuisson. Pour définir manuellement, sélectionnez le temps de cuisson et la température désirés, puis appuyez sur l'interrupteur

ÉTAPE 4



Retirez du four à l'aide d'une pince à aliment ou de mitaines de four et savourez! Laissez l'appareil fonctionner après que le temps de cuisson se soit écoulé afin qu'il refroidisse. L'appareil s'éteindra automatiquement.

Déballer toutes les pièces de la boîte et lavez à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).

Guide de démarrage rapide*

Tournebroche et brochettes

* Avant d'utiliser ce produit, lire le guide de l'utilisateur pour instructions d'assemblage et d'utilisation, ainsi que pour les informations de sécurité importantes.

ÉTAPE 1



Assurez-vous que la lèche-frite est bien en place. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre le four Power AirFryer en marche.

ÉTAPE 2



Insérer doucement les brochettes au travers des aliments, puis fixez-les au support à brochettes en vous assurant qu'elles soient espacées uniformément. Placez au four. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur. Placez le tournebroche assemblé dans le four

ÉTAPE 3



Sélectionnez un des pré-réglages pour amorcer le cycle de cuisson. Pour définir manuellement, sélectionnez le temps de cuisson et la température désirés, puis appuyez sur l'interrupteur

ÉTAPE 4



Retirez du four à l'aide d'une pince à aliment ou de mitaines de four et savourez! Laissez l'appareil fonctionner après que le temps de cuisson se soit écoulé afin qu'il refroidisse. L'appareil s'éteindra automatiquement.

Déballer toutes les pièces de la boîte et lavez à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).