


Zébuleau

XHose Item No. 9542FE / 9543FE / 9544FE / 9545FE
©Copyright 2015 EMSON® All Rights Reserved./Tous droits réservés.
New York, NY 10001, USA/É.-U.

Importé par EZ Trading
1 Quai du point du Jour
92100 Boulogne Billancourt FRANCE
Fabriqué en Chine



© Blue Gentian, LLC
CDR Pat. No. 2,779,882

V190315

Zébuleau

THE INCREDIBLE X PANDING HOSE • L'INCROYABLE TUYAU D'ARROSAGE XTENSIBLE



TM/MC

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR PURCHASING THE INCREDIBLE XHOSE!

The XHOSE is a revolutionary hose that automatically expands up to 3 times its original length when the water is turned on and automatically contracts back when the water is turned off. The XHOSE is extremely lightweight and will eliminate the drudgery of using heavy, bulky conventional hoses.

STOP!

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS AND IMPORTANT INFORMATION BELOW BEFORE USING YOUR XHOSE

NOTE: The XHOSE works best with a spray nozzle (not included). When used WITHOUT a spray nozzle, the XHOSE will contract several feet or more when the water is turned on.

INSTRUCTIONS:

1. Before using your XHOSE, make sure the rubber washer is firmly set inside the female coupling. This will prevent leaking.
2. Attach the female end of the XHOSE to the water source.
3. Attach the supplied ON / OFF valve to the male end of the XHOSE.
4. The XHOSE works well without a spray nozzle. However, for best results, attach a spray nozzle (not included) to the male threads of the ON / OFF valve.
5. **Turn the ON / OFF valve to the OFF position.**
6. **Turn the water on at the source. Gradually increase the water pressure. The XHOSE will automatically expand up to 3 times its original length.**
7. When the XHOSE is fully expanded, turn the ON / OFF valve to the ON position, and use the XHOSE like any ordinary hose.
8. When you are finished using the XHOSE, **make sure to turn the water OFF at the source spigot.**
9. Turn the ON / OFF valve to the ON position and allow the water in the XHOSE to drain. If you are using a nozzle then open the nozzle. As the water begins to drain from the XHOSE, it will automatically contract back.

IMPORTANT INFORMATION: This hose is intended for routine watering applications

- Do not run hot water through this hose.
- Do not leave the water turned ON with the XHOSE under pressure when not in use.
- Drain your hose in the summer when you are not using it and keep it shaded as much as possible.
- Protect your hose from harsh winter weather by storing it indoors. Be sure to drain the hose completely before storage as water remaining in the hose can freeze, damaging the hose.

USING YOUR XHOSE WITH A SPRINKLER

INSTRUCTIONS:

1. Turn the ON / OFF valve at the end of your XHOSE to the OFF position.
2. Turn the water on at the source and your XHOSE will expand to its maximum length.
3. Attach your sprinkler to the ON / OFF valve.
4. Place your sprinkler in the desired place in your yard or garden.
5. Point the sprinkler nozzle away from you and turn the ON / OFF valve to the ON position and walk away. Your sprinkler will work the same way it works with any ordinary hose.

NOTE: If you are using a sprinkler that is NOT attached to the ground, (such as an oscillating sprinkler), when you turn the water OFF, your sprinkler may be dragged a short distance as the XHOSE contracts back to its original length. This should not harm your XHOSE or your sprinkler.

WARNING:

THE XHOSE IS NOT INTENDED FOR DRINKING WATER USE

Do not drink from this hose. The XHOSE is a tool that is used and stored outdoors and can be exposed to conditions that can be harmful to humans such as:

- Mold & bacteria
- Lawn and Garden chemicals
- Animal waste
- Insects
- Stagnant water
- Other harmful substances

THE XHOSE IS NOT A TOY

Do not stretch or expand this hose when it is empty. The XHOSE is intended to expand only when the water is turned on. This hose can stretch to up to three times its “relaxed” or original length and if it is stretched with NO water in it and accidentally released, it will quickly snap back and could cause personal injury.

MERCI POUR VOTRE ACHAT DE L'EXTRAORDINAIRE ZÉBULEAU !

Le Zébuleau est un tuyau d'arrosage révolutionnaire dont la longueur augmente de 3 fois sa grandeur originale lorsque vous ouvrez l'eau et qui retourne à sa longueur initiale lorsque l'eau est fermée. Le Zébuleau est extrêmement léger et vous serez libéré de la corvée de travailler avec les tuyaux d'arrosages conventionnels qui sont lourds et encombrants.

ARRÊTEZ !

PRIÈRE DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET L'INFORMATION IMPORTANTE CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER VOTRE ZÉBULEAU

NOTEZ : Le Zébuleau fonctionne mieux avec un ajutage d'arrosage (non inclus). Il y aura contraction du Zébuleau de plusieurs pieds lorsque vous ouvrirez l'eau s'il est utilisé SANS ajutage.

INSTRUCTIONS :

1. Avant d'utiliser le Zébuleau, placez le raccord en caoutchouc solidement dans l'accouplement femelle. Ceci empêchera les fuites.
2. Fixez l'extrémité femelle du Zébuleau à la source d'eau.
3. Fixez la valve ON / OFF qui vous est fournie à l'extrémité mâle du Zébuleau.
4. Le Zébuleau fonctionne bien sans ajutage. Toutefois, pour de meilleurs résultats, fixez un ajutage (pas inclus) aux filets mâles de la valve ON / OFF.
5. **Mettez la valve en position OFF.**
6. **Ouvrez l'eau à la source. Augmentez graduellement la pression de l'eau. Le Zébuleau augmentera de trois fois sa grandeur originale.**
7. Lorsque le Zébuleau est complètement dilaté, mettez la valve en position ON. Vous pouvez maintenant utiliser le Zébuleau comme tout autre tuyau d'arrosage.
8. Lorsque vous avez terminé avec le Zébuleau, **assurez-vous de bien fermer (OFF) l'eau du robinet à la source.**
9. Mettez la valve ON / OFF en position ON et permettez à l'eau à l'intérieur du Zébuleau de s'égoutter. Si vous utilisez un ajutage ouvrez-le. Le Zébuleau se contractera de nouveau automatiquement lorsque l'eau commencera à s'égoutter.

INFORMATION IMPORTANTE : Ce tuyau d'arrosage est conçu pour l'arrosage routinier

- Ne faites pas couler de l'eau chaude dans ce tuyau.
- Ne laissez pas l'eau couler (ON) et ne laissez pas le tuyau sous pression lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Égouttez le tuyau lorsque vous ne l'utilisez pas et ne le laissez pas au soleil.
- L'hiver, protégez votre tuyau du froid en le rangeant à l'intérieur. Assurez-vous de bien égoutter le tuyau avant de le ranger car l'eau à l'intérieur peut geler et l'endommager.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE VOTRE ZÉBULEAU AVEC ARROSOIR

INSTRUCTIONS :

1. Tournez la valve ON / OFF à l'extrémité de votre Zébuleau en position OFF.
2. Faites couler l'eau à la source et votre Zébuleau atteindra sa longueur maximum. Lorsque vous utilisez le Zébuleau pour la première fois, nous recommandons de commencer en étendant le tuyau et en l'étirant un peu pour amollir la couverture extérieure en matériel. Ensuite relâchez l'eau et remplissez de nouveau pour l'utilisation normale.
3. Fixez votre arrosoir sur la valve ON / OFF.
4. Placez-la à l'endroit voulu de votre cour ou jardin.
5. Pointez l'ajutage de l'arrosoir vers l'extérieur et tournez la valve ON / OFF à la position ON. Vous pourrez alors quitter. Votre arrosoir fonctionnera comme tout système d'arrosage ordinaire.

NOTEZ : Si vous utilisez un arrosoir qui n'est pas fixé au sol (par exemple un arrosoir oscillateur) il est possible qu'il soit traîné une courte distance lors de la contraction de votre Zébuleau. Ceci ne devrait pas endommager votre Zébuleau ni votre arrosoir.

MISE EN GARDE :

LE ZÉBULEAU N'EST PAS CONÇU COMME ABREUVOIR

Ne pas boire l'eau de ce tuyau. Le Zébuleau est un outil qui est utilisé et rangé à l'extérieur. Il peut donc être exposé à des conditions qui peuvent être néfastes pour les humains, tel :

- La moisissure et les bactéries
- Les produits chimiques de jardinage.
- Les excréments d'animaux
- Les insectes
- L'eau stagnante
- D'autres substances nocives

LE ZÉBULEAU N'EST PAS UN JOUET

Ne pas étirer ni élargir ce tuyau lorsqu'il est vide. Le Zébuleau est conçu pour prendre de l'expansion uniquement lorsqu'il est sous pression. Ce tuyau peut s'étirer jusqu'à trois fois sa longueur originale mais s'il est étiré SANS eau et relâché par mégarde il pourrait causer des blessures corporelles en revenant en place brusquement.