

PediBeauty

**Recharges
002583**



CARTONS
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER

Ce lot de recharges pour Pedi Beauty comprend :



- 4 rouleaux grattoirs (gris)
- 4 rouleaux polisseurs (bleus et dorés)
- 4 capuchons

CHANGER LES ROULEAUX

Changez le rouleau lorsque celui-ci est usé ou n'est plus efficace, pour de meilleurs résultats. Les rouleaux durent quelques utilisations, selon l'intensité avec laquelle vous les utilisez et la surface de la zone que vous traitez. Remplacez-les autant de fois que nécessaire. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer le rouleau.

1. Avec une main, tenez la tête du rouleau puis avec l'autre main appuyez sur le bouton de relâche qui se trouve sur le côté de l'appareil. La tête du rouleau s'enlèvera.

2. Placez une nouvelle tête de rouleau dans l'appareil et fixez-la jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Assurez-vous que la nouvelle tête est bien fixée.



Notez : N'allumez pas l'appareil si la tête du rouleau n'est pas correctement fixée.

Importé par

EZ Trading 1 Quai du point du Jour

92100 Boulogne Billancourt - FRANCE

Fabriqué en Chine

V180116