
NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE ET DU FILTRE:

0

Sortez le bac à poussière de son emplacement : Saisissez à deux doigts la languette blanche au centre puis tirer le bac vers l'extérieur.



0

Au-dessus d'une poubelle, ouvrez le bac à poussière en déverrouillant la trappe située au-dessous du bac à poussière pour vider la poussière :





8

Pour nettoyer le filtre, tournez-le dans le sens antihoraire puis brossezle, remettez-le en place dans le bac à poussière en tournant dans le sens horaire.

4

Remettre le bac à poussière en place en appuyant fermement solidement le bac à poussière directement dans l'appareil après le nettoyage.

Importeur | Importer | Importateur | Importatore | Importeur | Importor | Dovozce | Dodávateľ | Importator | Importator | Ithalatçı | Importador:

CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein

EU: MediaShop Holding GmbH | Schwarzottstraße 2a | 2620 Neunkirchen | Austria

TR: Mediashop Dayanıklı Tüketim Mallan Pazarlama A.S. | Bayer Cd. Gülbahar Sk. | Perdemsac Plaza No:17/43 |

Kozyatağı | İstanbul | info.tr@mediashop-group.com

office@mediashop-group.com | www.mediashop.tv

DE | AT | CH: 0800 37 6 36 06 - kostenlose Servicehotline ROW: +423 388 18 00



