



Avec sa brosse de voyage incluse !

Attrape-poils réutilisable et **son socle nettoyant** !


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

AVERTISSEMENTS


- Toujours replacer le capuchon au bout du socle avant de nettoyer la brosse
- Ne pas mettre au contact de l'eau
- Ne pas utiliser directement sur les animaux

INFORMATIONS IMPORTANTES


- À utiliser pour enlever les poils d'animaux ainsi que les petits débris sur les vêtements et le mobilier
- Peut être utilisé sur les canapés, chaises, couvertures et autres surfaces.



1. Brosser dans la direction de la flèche pour enlever les poils et peluches



2. Faire glisser la brosse d'avant en arrière dans le socle pour la nettoyer



3. Lorsque le socle est plein, enlever, vider et changer le capuchon

Note : la brosse de voyage n'est pas détachable. Pour cela, simplement tirer la brosse au maximum

