



Mode d'emploi accessoires Grill Circle

- 11. Panier vapeur
- 12. Marmite (16 cm)
- 13. Fourchettes à fondue x 4



La taille maximale de la marmite est de 16 cm. Pour de meilleures performances, il est important que le fond de l'ustensile de cuisson soit à plat et en contact avec la Zone de cuisson plane.



Utilisation

Référez-vous aux recettes présentes dans le mode d'emploi de votre Grill Circle.

Entretien

N'utilisez que de l'eau propre, chaude et savonneuse. N'utilisez pas de détergents ou d'agents abrasifs agressifs.

Distribué par JML

JML, Unit 1 Eastside, Port of Tyne, South Shields, NE33 5SP
Services client : Royaume-Uni : 0800 781 7831 (appel gratuit) • ROI : 041-978 0003 (coût d'un appel local) E-mail : info@JMLgroup.co.uk • Site internet : www.JMLdirect.com

