

ezi^{clean}® Cyclomax air



Brosse **eziroller™** idéale pour décrocher les saletés même les plus incrustées



Brosse 2 en 1 composée d'un suceur long et d'une brosse meuble



ezi^{clean}®
make it easy



Assembler l'aspirateur
Assemble the vacuum cleaner



Recharger l'appareil
Charge the device




Mettre en route
Start



Choisir entre les 2 vitesses d'aspiration
Choose between the 2 suction speeds



Aspirer
Vacuum



Enregistrez votre produit pour profiter de tous nos avantages
Register your product to benefit of all our advantages