


MODULO CONFORT 4 EN 1





écomobilier

Nobecistor ED005343

est en bon état, vous pouvez le donner à une structure de l'Économie Sociale et Solidaire. Sinon vous pouvez le déposer à la déchlèterie ou le faire reperendre à foutait d'un meutale mout. Les meubles collectés dans les berners Économières cont achemiés dans des certres de lit où les malériaux son séparés par lux (bois melalès, terralle, l'assique,...) pour déle envoyés en recyclage et servir à fabriquer d'autres produits. Pour en savoir plus : eco-mobilier l'




N'UTILISEZ PAS DE CUTTER POUR LE DÉBALLAGE



BON À SAVOIR!

DÉBALLEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE FAUTEUIL ET CONSERVEZ SON CARTON PENDANT TOUTE LA PÉRIODE DE GARANTIE.

MULTIPLES POSSIBILITÉS






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REVÊTEMENT	GARANTIE	
MICRO PEAU*	1 an	
	REVÊTEMENT MICRO PEAU*	MICRO PEAU*



POID MAXIMUN UTILISATEUR: 110KG

DIMENSSIONS en cm



DENSITÉ DE LA MOUSSE		CARACTÉRISTIQUES		
Assise	Dossier & accoudoirs	Structure	Suspension	Piétement
24 & 32 kg/m³	24 kg/m³	Carcasse bois massif & panneaux de particules	Assise et dossier : mousse sur ressorts métalliques à plat	Pieds noirs et roulettes (lit-tirroir)



• Graissez les parties en frottement de la mécanique une fois par an.



- Dépoussiérez et nettoyez régulièrement le fauteuil avec un chiffon imbibé d'eau légèrement savonneuse. Appliquez une crème de protection du cuir environ deux fois par an (ou lorsque le cuir est sec) sur toutes les surfaces : l'assise, le dossier, la têtière, les accoudoirs... La crème imprègne prâche et reterde l'absorption de graiges et de trappointier.
- le cuir, empêche et retarde l'absorption de graisse et de transpiration...
- Appliquez régulièrement une crème entre les accoudoirs et l'assise pour éviter tout grincement entre les parties en mouvement.
- Évitez toute exposition à la lumière directe. Situé près d'une baie vitrée, le fauteuil devra être protégé des rayons du soleil. Évitez de placer votre fauteuil à proximité de sources de chaleur (Ex. : radiateur, chauffage, cheminée...). Évitez le dessèchement : l'humidité de l'air est excellente pour votre cuir.



- Utilisez une brosse souple (Ex. : brosse à habits) ou passez l'aspirateur muni d'une brosse à coussins (poils doux).
- Ne jamais nettoyer un tissu avec une machine à vapeur.
- Ne jamais appliquer un produit de nettoyage directement sur le tissu.
- Tamponnez plus que frotter le tissu avec beaucoup de précautions, l'inverse pouvant provoquer une altération de sa surface.
- Éliminez les taches en partant du bord vers le milieu. Par l'effet de pression, de chaleur, de l'humidité du corps et de l'air, un changement à la surface du tissu plus ou moins visible peut se produire. Selon l'effet de lumière, il en résulte une impression de « tache».
- En brossant soigneusement le tissu dans le sens du fil ou en plaçant à l'endroit marqué un linge humide durant la nuit, cette « altération » disparaîtra.

Ne réutilisez votre fauteuil que lorsqu'il sera parfaitement sec. (Pour éviter les auréoles, utilisez un sèchecheveux pour accélérer le séchage).

GARANTIE 2 ANS

Outre la garantie légale dont bénéficie l'acheteur en conformité des dispositions du Code civil, nos produits sont garantis contre tout vice de construction. Cette garantie se limite au remplacement des pièces jugées défectueuses et ne saurait couvrir les détériorations provoquées par des erreurs de manipulation. Cette garantie s'applique à tout produit rendu, en port payé, en nos ateliers accompagné du bon de garantie ou d'un justificatif de la date d'achat. L'application de la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

CE QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE

- Les défauts ou détériorations provoqués par un usage différent de celui pour lequel le produit a été conçu, par une mauvaise utilisation ou par le non-respect de la notice de montage, ou des conseils d'utilisation et d'entretien.
- Les produits ayant été utilisés en démonstration, en exposition ou à un usage intensif dans des lieux publics, professionnels ou commerciaux.
- Les détériorations ou défauts provoqués lors de la livraison, de l'installation ou du montage, par le distributeur, l'installateur ou le consommateur.
- Les défauts d'aspect visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les modifications d'aspect du produit consécutives à l'usage, en particulier pour les éléments soumis à usure (exemple : assouplissement des rembourrages de sièges, élongation non réversible des cuirs et tissus, usure, salissure et déchirure du revêtement, décoloration due à une exposition prolongée au soleil).
- Les singularités du matériau (bois, cuir, ...).
- Les dommages d'ordre esthétiques n'altérant pas le bon fonctionnement du produit (trace de transpiration, sébum du cuir chevelu, colorant pour cheveux, parfum...).
- Les produits qui ont été entreposés dans des conditions inadaptées.

RECYCLAGE APPROPRIÉ



ATTENTION: Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produit électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

UNE QUESTION? UNE PRÉCISION?

Pour tous renseignements complémentaires sur l'utilisation de votre fauteuil, consultez notre site internet www.centrelec.fr ou contactez nous par mail à contact@centrelec.fr ou contactez nous par mailto: